

MANUAL OPERATIVO CERRADURA EA1

INGRESAR AL MENÚ DE ADMINISTRADOR

Toque la pantalla, presione "*" y "#" para ingresar al menú de administrador.

En estado de fábrica, introduzca la contraseña de fábrica predeterminada 123456 y presione "#" para confirmar. Si ya se realizó el cambio de contraseña de administrador, hay que introducir la contraseña nueva en este paso.

MENÚ DE ADMINISTRADOR

1.-USUARIO ADMINISTRADOR

Estando en estado de fábrica, es necesario añadir nuestro primer usuario administrador. En este apartado se agregan usuarios administradores, es decir, aquellos que tendrán permisos para modificar la configuración de la cerradura. Hay que seleccionar el botón 1 para añadir o el botón 2 para borrar administradores.

1.- Añadir Administrador

-Si desea agregar contraseña numérica, ingrese una contraseña personalizada de 6 a 10 dígitos y presione # para confirmar. Posteriormente vuelva a escribirla para confirmar y presione # de nuevo.

-Si desea añadir una huella digital como administrador, hay que presionar 4 veces con nuestro dedo en el sensor para añadirla.

-Si desea añadir una tarjeta RFID solo hay que acercarla hasta tocar el sensor del cerrojo.

2.-Borrar Administrador

Si lo que se desea es borrar un administrador ya registrado, solo hay que seleccionar esta opción y poner el ID del administrador. El administrador default es 001, el siguiente registrado es 002 y así sucesivamente.

3.-Añadir Red Inalámbrica

Para Hotspot conexión presionar "1".

Para conexión inteligente con "SmartLife" o "Tuya App" presione "2".

Para este paso hay que ir a la APP de SmartLife-Agregar Dispositivo- Cámara y Bloqueo- Cerradura (Wi-Fi)-Introducir contraseña de WIFI- Elegir Parpadeo Rápido – Y añadir cerradura.

2.-USUARIO ORDINARIO

1.- Añadir Usuario

-Si desea agregar contraseña numérica, ingrese una contraseña personalizada de 6 a 10 dígitos y presione # para confirmar. Posteriormente vuelva a escribirla para confirmar y presione # de nuevo.

-Si desea añadir una huella digital como usuario, hay que presionar 4 veces con nuestro dedo en el sensor para añadirla.

-Si desea añadir una tarjeta RFID solo hay que acercarla hasta tocar el sensor del cerrojo.

2.-Borrar Usuario

Si lo que se desea es borrar un usuario ya registrado, solo hay que seleccionar esta opción y poner el ID del usuario. El administrador default es 011, el siguiente registrado es 012 y así sucesivamente.

3.-SYSTEM SETTING

1.- VOZ DE CERRADURA

En este apartado se selecciona si se desea activar la voz de la bocina de la cerradura según la selección:

1.-Voz Activada

2.- Voz Desactivada

2.-CONFIGURACIÓN DE APERTURA

En este apartado se selecciona el tipo de apertura, el sencillo únicamente pedirá un usuario para el desbloqueo, mientras que el desbloqueo doble, pedirá doble autenticación, esto puede ser con dos códigos diferentes, dos RFIDs distintos o dos huellas digitales. Para seleccionar solo hay que introducir 1-2 según lo que se requiera:

1.- Desbloqueo Sencillo

2.- Desbloqueo Doble

3.- IDIOMA

Esta cerradura cuenta con el idioma español predeterminado, y solo cuenta con opciones Inglés, Chino y español. Para cambiar el idioma hay que seleccionar la opción deseada.

1.- Chino

2.- Inglés

3- Español

4.- CONFIGURACIÓN DE FECHA

Hay que introducir fecha y hora en formato YYYY/MM/DD 24:00

Por ejemplo, para introducir las 3:00PM del 05 de Enero del 2022, se introduciría 202201051500

5.- MODIFICAR NÚMERO DE HABITACIÓN

Introduzca un número de habitación utilizando cuatro dígitos, por ejemplo 8888 y presione “#” para confirmar.

6.- AGREGAR/BORRAR CONTROL REMOTO

1.-Añadir Control remoto: Presionar y mantener botón de reinicio en el panel posterior, suéltelo después de 5 pitidos, y ahora presione cualquier botón en el control remoto, después de 3 pitidos, la adición del control remoto ahora es exitosa.

2. Borrar control remoto: mantenga presionado el botón de reinicio de la interfaz del módulo de control remoto en el panel posterior, suelte después de 5 pitidos y ahora presione cualquier botón en el control remoto, después de un tono de pitido largo, el control remoto se borra exitosamente. Para eliminar todos los controladores remoto: Mantenga presionado el botón de reinicio de la interfaz del módulo de control remoto en el panel posterior, suéltelo después de 12 pitidos, se eliminarán todos los controles remotos.

OTRAS CARACTERÍSTICAS E INFORMACIÓN IMPORTANTE

1) El sistema entrará automáticamente en el estado de entrada inválida si la información de desbloqueo no autorizado se ingresa continuamente de forma incorrecta más de 5 veces en 5 minutos, y el estado de entrada inválida durará 90 segundos.

2) Después de que el voltaje sea inferior a 4.Sv, la cerradura emitirá una alarma automáticamente cada vez que se abra. Después de la alarma, la cerradura se puede abrir 200 veces. Después de exceder este número de aperturas, cada retraso de desbloqueo es de 5 segundos, las baterías nuevas deben reemplazarse antes del número de veces disponible.

3) Función de prevención de espionaje de contraseña: Ingrese la contraseña de la siguiente manera cuando abra la puerta con contraseña: XXX TUCONTRASEÑA XXX; puede agregar algunos códigos extraños antes y después de la contraseña y luego presione # para confirmar. La contraseña debe incluirse en los contenidos de entrada.

4) Si no se realiza ninguna operación durante más de 10 segundos, el sistema se cerrará automáticamente.

5) Reinicio de Fábrica: mantenga presionado el botón de reseteo del panel posterior durante 5 segundos para inicializar, toda la información de desbloqueo y los registros se borrarán después de la inicialización (tenga cuidado con la operación).

4.-RESTABLECER EQUIPO

Esta opción restablece la configuración de fábrica del equipo. Hay que presionar y mantener por 8 segundos hasta que se escuche el tono de reseteo.

